

Wskazówki pielęgnacyjne włókien syntetycznych



Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji

Podobnie jak wszystkie materiały codziennego użytku, materiały obiciowe do mebli również wymagają pielęgnacji.

Aby uniknąć przedwczesnego zużycia, zmechanienia (tworzenie się węzłków z tkaniny i włókien obcych, co może prowadzić do przedwczesnego zużycia) i zabrudzeń, meble pokryte tkaniną należy regularnie odkurzać za pomocą dyszy do tapicerki z niską mocą, a następnie szczotkować miękką szczotką w kierunku z włosem.

Aby uniknąć naładowania elektrostatycznego i utraty elastyczności włókien, wilgotność względna powinna wynosić od 40 do 60%. Jeśli klimat w pomieszczeniu jest zbyt suchy, meble można od czasu do czasu przetrzeć wilgotną, niezbyt moką skórą.

Nie należy ustawiać mebli tapicerowanych zbyt blisko źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp. Zaleca się minimalną odległość 30 cm. Ponadto meble tapicerowane powinny stać w odległości od pięciu do sześciu centymetrów od ściany. Chronić meble pokryte tkaniną przed nadmiernym nasłonecznieniem lub promieniowaniem UV, aby zapobiec nierównomiernemu, przedwczesnemu wyblaknięciu koloru.

Z reguły tkaniny jasne i/lub jednobarwne są bardziej wrażliwe i wymagają więcej troski i pielęgnacji niż tkaniny ciemne i/lub wzorzyste. Zmechanienie może wystąpić w przypadku wszystkich tkanin.

Mechacenie zazwyczaj tworzy się z włókien obcych (np. odzieży). Zwykle nie ma to wpływu na trwałość ani użyteczność tkaniny, pod warunkiem że usuwa się je (np. za pomocą golarki do usuwania kłaczek), aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu z powodu zwiększonego tarcia.

Czyszczenie i pielęgnacja

Zasadniczo czyszczenie i usuwanie plam w meblach tapicerowanych powinno powierzać się osobie wykwalifikowanej w tej dziedzinie. Chcąc wykonywać czyszczenie samodzielnie, należy używać tylko przetestowanych środków do pielęgnacji i czyszczenia firmy LCK.



Puratex Zestaw pielęgnacyjny



Puratex Zestaw do czyszczenia