

Pflegeanleitung Kunstleder



Allgemeine Pflegeanleitung

Wie alle Materialien des täglichen Gebrauchs benötigen auch Möbelbezugsstoffe Pflege.

Um vorzeitigen Verschleiß und Verschmutzung zu vermeiden, sollten Möbel die mit PU-Kunstleder bezogen sind, regelmäßig mit einem leicht feuchtem Baumwolltuch abgewischt werden. Noch feuchte Stellen sind mit einem trockenen Baumwolltuch abzutrocknen.

Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung sollte die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60% liegen. Bei zu trockenem Raumklima kann das Möbel von Zeit zu Zeit mit einem feuchten, nicht zu nassen Baumwolltuch leicht abgerieben werden.

Stellen Sie das Polstermöbel nicht zu dicht vor Hitzequellen wie Heizungen, Öfen, Kaminen usw. Ein Mindestabstand von 70 cm ist zu empfehlen. Des Weiteren sollte das Polstermöbel mit einem Abstand von fünf bis sechs Zentimeter zu einer Wand stehen. Schützen Sie Möbel die mit PU-Kunstleder bezogen sind vor zu starker Sonnen- oder UV-Bestrahlung, um ein ungleichmäßiges, vorzeitiges Ausbleichen zu verhindern.

Grundsätzlich gilt, dass helle Farben empfindlicher und pflegebedürftiger sind als dunkle.

Reinigung und Pflege

Grundsätzlich sind das Reinigen und die Fleckentfernung bei Polstermöbeln die Sache eines Fachmanns. Wenn Sie selbst vorgehen wollen verwenden Sie ausschließlich die getesteten Pflege- und Reinigungsprodukte der Firma LCK.



Sedicur Kunstleder Pflege-Set



Sedicur Kunstleder Reinigungs-Set